



## Comment utiliser le Fernox Express

Vérifiez que le système est arrêté et attendez que les radiateurs aient refroidi. Choisissez un radiateur et fermez ses robinets équerre et à cache-entrée. S'il y a un robinet thermostatique, réglez-le au minimum.

Retirez la vis du purgeur, absorbez l'eau qui sort avec un linge, vissez l'embout d'injection du **Fernox Express** dans le purgeur après l'avoir coupé au bon diamètre pour bien le serrer. Fixez le tube sur le raccord et vissez-le sur la cartouche. Fixez l'autre extrémité du tube sur l'embout du radiateur

Ouvrez de nouveau le robinet équerre (ou thermostatique) et injectez tout le **Fernox Express** en appuyant sur la gâchette pendant 30 secondes. Puis, fermez le robinet équerre (ou thermostatique), retirez l'embout d'injection et serrez la vis du purgeur. Ouvrez les deux robinets du radiateur, mettez le système de chauffage central en marche et laissez-le fonctionner 15 minutes pour permettre au produit Express de se disperser dans le système.

Non seulement le **Fernox Express** est introduit directement dans le radiateur, mais il convient aussi parfaitement pour le dosage par la boucle de remplissage du système à l'aide du raccord spécial fourni avec le produit. L'opération prend moins de deux minutes en tout.

